

Instrukcja obsługi maszyny do przypinek Micro – 25, 38, 45, 58 i 77 mm



www.ebadges.co.uk


sales@buttons.co.uk

+44 1780075

Przejdź do <https://www.youtube.com/channel/UC8ZxmPdY-sQL6roZveEcGtQ/videos> i obejrzyj filmiki instruktażowe

Pomocne wskazówki

- Uchwyt powinien być wygięty do góry, jak pokazano na rysunku 1. Wymaga równomiernego ciągnięcia, a nie nadmiernej siły.
- Przekładki – rozmiary 45 mm i 58 mm wymagają metalowej przekładki w drugiej matrycy (B) przy wykonywaniu wszystkich produktów z wyjątkiem breloków.
- Dla większej stabilności zamontuj maszynkę do przypinek na drewnianej podstawie lub ławce, używając wywierconych otworów (zalecane dla większych rozmiarów).
- Zawsze używaj noża na mocnej desce do krojenia, żeby zapewnić dobre, czyste cięcie. Oszczędzaj noże i deski do krojenia.



TWORZENIE PRZODU PRZYPINKI:

- Wydrukuj swój wzór w odpowiednim rozmiarze, kierując się dostarczonym przewodnikiem po projektach (dostępnym również online).
- Umieść jeden metalowy przód przypinki w matrycy (A) tak, żeby ostrzejsza krawędź stykała się z formą.
- Umieść jeden wycięty projekt graficzny i jeden przezroczysty plastikowy krążek na metalowym przodzie przypinki.
- Umieścić szary pierścień (C) na górze.
- Umieść punktak (D) na górze (jak kapelusz).
- Obrócić czarną płytę podstawy tak, żeby punktak (D) znalazł się pod uchwytem i pociągnij w dół. Przód przypinki, projekt i plastikowy krążek zostaną umieszczone w szarym pierścieniu (C).



TWORZENIE TYŁU PRZYPINKI:

- Umieść tył przypinki z włożoną agrafką w drugiej matrycy (B) tak, żeby „Z” agrafki było skierowane ku górze. Do przypinki o rozmiarze 25 mm z otwartym tyłem użyj małego srebrnego pierścienia, ostrzejszą krawędzią do góry.
- Umieścić szary pierścień (C) na górze.
- Odwrócić punktak (D) tak, żeby pasował do szarego pierścienia (C).
- Obrócić czarną płytę podstawy tak, żeby punktak (D) znalazł się pod uchwytem i pociągnij w dół.
- Zdejmij szary pierścień (C) i punktak (D) z prasy, żeby odsłonić gotową przypinkę.



Jeśli robisz 25 mm przypinkę z otwartym tyłem, teraz włóż miedzianą agrafkę w kształcie „D”.



W celu uzyskania dalszej pomocy, skontaktuj się z help@enterpriseproducts.co.uk